


Příslušenství pro pneumatické rozprašovací trysky

Série 136.1 to 136.6


Přehled příslušenství



Regulační zařízení a uzavírací jehla

Umožňuje manuální regulaci průtoku a uzavření trysky.

Materiál: Nerezová ocel 303
Váha: 33 g



Objednací č.

Typ



013.600.16

Vhodné pro všechny trysky série 136

Regulační zařízení s rychločisticí jehlou

Umožňuje ruční regulaci průtoku a čištění otvoru trysky.

Materiál: Nerezová ocel 303
Váha: 75 g



Objednací č.

Typ

013.601.16.30

013.602.16.30

013.603.16.30

013.604.16.30

013.605.16.30

013.606.16.30

Pro trysky

136.xx1

136.xx2

136.xx3

136.xx4

136.xx5

136.xx6

Průměr jehly
D
[mm]

2.1

1.2

0.8

0.6

0.4

0.3






Pneumaticky ovládaný ventil. Otevírací tlak 2,1 bar, max. 180 cyklů/min.

Externí ovládací ventil, který má vlastní přívod stlačeného vzduchu pro zapínání a vypínání.

Materiál: Nerezová ocel 303
Váha: 230 g



Objednací č.		
Typ	Pro trysky	Průměr jehly D [mm]
013.601.16.10	136.xx1	2.1
013.602.16.10	136.xx2	1.2
013.603.16.10	136.xx3	0.8
013.604.16.10	136.xx4	0.6
013.605.16.10	136.xx5	0.4
013.606.16.10	136.xx6	0.3